

<i>Шифр/ наименование запасной части</i>	<i>Количество на 1 насос</i>
24НТП.01.018-01 Шпилька	12 шт.
24НТП.01.019 Прокладка	2 шт.
24НТП.01.023 Заглушка	1 шт.
24НТП.01.024 Заглушка	2 шт.
24НТП.01.300-01 Уплотнение	6 шт.
26НТП.01.003 Шпилька	8 шт.
26НТП.01.004-Э Упор пружины	3 шт.
26НТП.01.011 Винт	6 шт.
26НТП.01.028 Гайка	12 шт.
26НТП.01.028-01 Гайка	8 шт.
26НТП.01.032 Прокладка	3 шт.
26НТП.01.300 Крышка клапана	6 шт.
26НТП.02.003 Прокладка	1 шт.
26НТП.02.004 Пробка	1 шт.
26НТП.02.008 Прокладка	10 шт.
26НТП.02.013 Прокладка	1 шт.
26НТП.02.016 Прокладка	4 шт.
26НТП.02.017 Крышка	1 шт.
26НТП.02.018 Втулка	1 шт.
26НТП.02.021 Полумуфта	1 шт.
26НТП.02.022 Крышка	1 шт.
26НТП.02.027 Вал ведущий	1 шт.
26НТП.02.301 Эксцентрик	2 шт.
26НТП.02.302 Эксцентрик	1 шт.
26НТП.02.306 Вал шлицевый	1 шт.
26НТП.02.309 Накладка	30 шт.
26НТП.03.001 Штуцер	2 шт.
26НТП.03.002 Штуцер-болт	2 шт.
26НТП.03.003 Колено	1 шт.
26НТП.03.005 Штуцер-болт	2 шт.
26НТП.03.008 Прокладка	1 шт.
26НТП.03.009 Прокладка	2 шт.
26НТП.03.011 Штуцер-болт	1 шт.
26НТП.03.600 Фильтр	1 шт.
30НП.01.00.100-01 Уплотнение	3 шт.
32НТП.01.011 Пробка М42	3 шт.
32НТП.01.012 Прокладка	3 шт.
32НТП.01.200 Коллектор всасывающий	1 шт.
32НТП.02.001 Крышка подшипника	1 шт.
32НТП.02.001-02 Крышка подшипника	1 шт.
32НТП.02.002 Стакан	2 шт.
32НТП.02.003 Стакан	2 шт.
32НТП.02.004 Прокладка	2 шт.
32НТП.02.005 Прокладка	4 шт.
32НТП.02.006 Прокладка	1 шт.
32НТП.02.007 Крышка	2 шт.
32НТП.02.008 Прокладка	2 шт.
32НТП.02.009 Прокладка	4 шт.
32НТП.02.009-01 Прокладка	2 шт.
32НТП.02.009-02 Прокладка	4 шт.
32НТП.02.200А-Кр Крышка станины	1 шт.

32НТП.02.300 Щуп масломерный	1 шт.
32НТП.02.400-Кр Крышка	1 шт.
32НТП.08.000 Пробка с рукояткой	1 шт.
38УНБ.09.01.700 Пробка-сапун	1 шт.
38УНБ.09.01.701 Пробка	1 шт.
38УНБ.09.01.702 Кольцо пружинное	1 шт.
38УНБ.09.01.703 Шайба	2 шт.
38УНБ.09.01.704 Фильтр	1 шт.
42НТП.01.001 Гидроблок литой	1 шт.
42НТП.01.002 Корпус уплотнения Ф125	3 шт.
42НТП.01.002-01 Корпус уплотнения Ф110	3 шт.
42НТП.01.002-02 Корпус уплотнения Ф100	3 шт.
42НТП.01.002-03 Корпус уплотнения Ф90	3 шт.
42НТП.01.003 Винт нажимной Ф125	3 шт.
42НТП.01.003-01 Винт нажимной Ф110	3 шт.
42НТП.01.003-02 Винт нажимной Ф100	3 шт.
42НТП.01.003-03 Винт нажимной Ф90	3 шт.
42НТП.01.004 Крышка плунжера	3 шт.
42НТП.01.005 Плунжер Ф125	3 шт.
42НТП.01.005-01 Плунжер Ф110	3 шт.
42НТП.01.005-02 Плунжер Ф100	3 шт.
42НТП.01.006 Гайка плунжера	3 шт.
42НТП.01.007 Тяга	3 шт.
42НТП.01.008 Болт крышки	3 шт.
42НТП.01.011 Винт	24 шт.
42НТП.01.012 Прокладка	24 шт.
42НТП.01.015-01 Плунжер Ф90	3 шт.
42НТП.01.016 Гайка плунжера	3 шт.
42НТП.02.001 Шток	3 шт.
42НТП.02.005 Накладка крейцкопфа	6 шт.
42НТП.02.006 Направляющая	3 шт.
42НТП.02.006-01 Направляющая	3 шт.
42НТП.02.007 Рамка	1 шт.
42НТП.02.008 Прокладка	1 шт.
42НТП.02.009 Корпус сальника	3 шт.
42НТП.02.011 Прокладка	3 шт.
42НТП.02.012 Крышка сальника	3 шт.
42НТП.02.013 Крышка	2 шт.
42НТП.02.014 Прокладка	2 шт.
42НТП.02.113 Штифт	2 шт.
42НТП.02.141 Прокладка	1 шт.
42НТП.02.150 Крышка	1 шт.
42НТП.02.321 Шатун	3 шт.
42НТП.02.710 Колесо	1 шт.
42НТП.02.710-01 Колесо	1 шт.
42НТП.02.800 Группа шатунно-крейцкопфная	1 шт.
42НТП.03.000 Система смазки	1 шт.
42НТП.03.000-01 Система смазки	1 шт.
42НТП.03.001 Трубопровод	6 шт.
42НТП.03.002 Штуцер	3 шт.
42НТП.03.003 Переходник	1 шт.
42НТП.03.010 Коллектор	1 шт.
42НТП.03.020 Трубопровод	3 шт.

42НТП.03.030 Наконечник	1 шт.
42НТП.03.050 Наконечник	1 шт.
42НТП.03.060 Наконечник	2 шт.
42НТП.03.080 Трубопровод	1 шт.
42НТП.03.090 Трубопровод	1 шт.
42НТП.03.100 Трубопровод	3 шт.
42НТП.03.110 Трубопровод	1 шт.
42НТП.03.110-01 Трубопровод	1 шт.
42НТП.04.000 Кожух	1 шт.
6КН.01.000 Затвор клапана	6 шт.
6ПУ.000 Пакет уплотнительный Ф90	3 шт.
6ПУ.000-01 Пакет уплотнительный Ф100	3 шт.
6ПУ.000-02 Пакет уплотнительный Ф110	3 шт.
6ПУ.000-03 Пакет уплотнительный Ф125	3 шт.
6ПУ.002 Втулка опорная Ф90	3 шт.
6ПУ.002-01 Втулка опорная Ф100	3 шт.
6ПУ.002-02 Втулка опорная Ф110	3 шт.
6ПУ.002-03 Втулка опорная Ф125	3 шт.
6ПУ.003 Втулка направляющая Ф90	3 шт.
6ПУ.003-01 Втулка направляющая Ф100	3 шт.
6ПУ.003-02 Втулка направляющая Ф110	3 шт.
6ПУ.003-03 Втулка направляющая Ф125	3 шт.
7КН.00.000 Узел клапанный	6 шт.
7КН.00.001 Седло	6 шт.
КН.00.001 Пружина	6 шт.
Кольцо 019-022-19-2-2 ГОСТ 18829-73	1 шт.
Кольцо 019-023-25-2-2 ГОСТ 18829-73	2 шт.
Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 18829-73	3 шт.
Кольцо 060-066-36-2-2 ГОСТ 18829-73	1 шт.+ 3 шт.
Кольцо 065-073-46-2-3 ГОСТ 18829-73	3 шт.
Кольцо 075-085-58-2-2 ГОСТ 18829-73	6 шт.
Кольцо 110-118-46-2-2 ГОСТ 18829-73	1 шт.
АФНИ.713312.001 Палец крейцкопфа	3 шт.
АФНИ.741134.044 Планка замковая	3 шт.
АФНИ.741134.045 Планка	3 шт.
АФНИ.751662.002 Корпус крейцкопфа	3 шт.
АФНИ.753692.002 Кольцо уплотнительное	18 шт.
АФНИ.754171.020-01 Манжета Ф90	6 шт.
АФНИ.754171.020-02 Манжета Ф100	6 шт.
АФНИ.754171.020-03 Манжета Ф110	6 шт.
АФНИ.754171.020-04 Манжета Ф125	6 шт.
АФНИ.758557.001 Шпонка	3 шт.
ПУ.001-03 Манжета Ф90 (резина)	3 шт.
ПУ.001-06 Манжета Ф100 (резина)	3 шт.
ПУ.001-08 Манжета Ф110 (резина)	3 шт.
ПУ.001-12 Манжета Ф125 (резина)	3 шт.
ПУ.001-05 Манжета Ф90 (фторопласт)	3 шт.
ПУ.001-08 Манжета Ф100 (фторопласт)	3 шт.
ПУ.001-11 Манжета Ф110 (фторопласт)	3 шт.
ПУ.001-14 Манжета Ф125 (фторопласт)	3 шт.
Подшипник 1092964ЛМ ГОСТ 520-2011	3 шт.
Подшипник 32617ЛМ ГОСТ 8328-75	2 шт.
Подшипник 7624А ГОСТ27365-87	2 шт.

Подшипник 934714 ГОСТ 520-2011	3 шт.
Уплотнение штока R2-090	6 шт.
Уплотнение штока R2-100	6 шт.
Уплотнение штока R2-110	6 шт.
Уплотнение штока R2-125	6 шт.
ЦА320М.17.30.125 Гайка накидная	1 шт.